

## Ändring av kodningen

Vid förlust av en handsändare kan kodningen av fjärrkontrollen ändras. Därtill ansluts inlärningsstickkontakten ① till handsändaren, som skall programmeras om.

### Steg 1:

- Inlärningsstickkontakten ① sticks in i handsändaren.
- Kortslut en av de båda yttre stiften av inlärningsstickkontakten med mittledningen (t.ex. med hjälp av en skruvmejsel).
- Manövrera den önskade tangenten hos handsändaren. Medelst integrerad stokastisk programmering fastställs en ny kodning. LED:n blinkar snabbt.

När LED:n hos handsändaren lyser konstant, kan sändarens tangent släppas och inlärningstickkontakten kan avlägsnas.



### Anvisning!

Efter nykodning av handsändaren måste även garageportdrivningen kodas om till den nya kodningen, därfor att den gamla kodningen orepargerbart har gått förlorad.



### Anvisning!

Vid flerkanalsändare måste detta förfarande (inlärning av kodning / ändring av kodning) utföras enskilt för varje tangent.

## Endre kodingen

Hvis en håndsender skulle gå tapt, er det mulig å endre fjernkontrollens koding. Kople i denne forbindelse programmeringsstøpsel ① til den håndsenderen som skal omprogrammeres.

### Skritt 1:

- Stikk programmeringsstøpslet ① inn i håndsenderen.
- Kortslutt en av de to ytre stiftene på programmeringsstøpslet med ledningen i midten (f.eks. ved hjelp av en skrutrekker).
- Betjen den ønskede tasten på håndsenderen. Ved hjelp av den integrerte tilfeldighetsprogrammeringen finner man fram til en ny koding. LED-lampen blinker raskt.

Etter at håndsenderens LED lyser konstant, kan senderens tast slippes løs og programmeringsstøpslet fjernes.



### Merk!

Etter den nye kodingen av håndsenderen må også drivenheten for garasjeposten omprogrammeres på den nye kodingen, ettersom den gamle kodingen er uigjenkallelig tapt.



### Merk!

På flerkanalsendere må de prosedyrer som er beskrevet (programmere koding / endre koding) utføres enkeltvis for hver tast.

